



Tobibike.it

The Off Road Bike Idea



Protezione forcelle per BMW R1200GS

Le forcelle delle nostre moto da fuori strada sono sempre esposte a danni causati da piccoli sassi provenienti dalla stessa ruota anteriore.

Una soluzione efficace ed esteticamente gradevole per proteggerle prevede l'impiego di un pannello plastico flessibile e robusto dello spessore di circa 1 - 2 mm che utilizzo spesso per costruire le protezioni.

Prima di tutto ritagliate due sagome a forma di trapezio isoscele con le seguenti misure:

Altezza= 184 mm, Base maggiore= 175 mm, Base minore= 160 mm

Successivamente praticate su ogni lato inclinato almeno 6 piccole asole equidistanti tra loro e distanti dal bordo circa 10 mm. Queste sono necessarie per poter "cucire" le protezioni sulle forcelle con delle piccole fascette in plastica nere.

Per ulteriori info: info@tobibike.it

