



Tobibike.it

The Off Road Bike Idea



Protezioni strumenti per BMW R1200GS

Durante l'uso off road dei nostri GS può purtroppo capitare di cadere e spesso ne fa le spese il cupolino.

In questi casi l'unica soluzione è quella di smontare preventivamente il plexiglass.

A questo punto, più per una questione estetica che protettiva, possiamo coprire la nostra strumentazione con uno spoiler fai da te.

Il materiale che ho usato è un pannello di plastica sottile, circa 1,5/2 mm, flessibile, robusto e disponibile in vari colori.

Date allo spoiler la forma che più vi piace e fissatela al telaio tubolare adiacente utilizzando fascette di plastica.

Questa copertura, se lasciata montata insieme al cupolino originale, ripara la strumentazione in modo da prevenire la "cottura" delle plastiche dovuta alla prolungata esposizione ai raggi solari.

Per ulteriori info: info@tobibike.it

