



Tobibike.it

The Off Road Bike Idea



Traversino Manubrio per BMW R1200GS

Avete bisogno di un supporto supplementare per il vostro navigatore satellitare, porta roadbook o semplicemente volete dare un look più adventure al vostro GS?

La costruzione di un traversino in alluminio è semplice e molto economica.

Munitevi di un pezzo di tubo d'alluminio della lunghezza di 30cm e del diametro di circa 10 mm, schiacciate e foratene le estremità.

Per ancorare il traversino al manubrio, acquistate due supporti normalmente reperibili sul mercato, di quelli utilizzati per fissare tubi di vario materiale e diametro alle pareti in muratura.

Installate il tutto seguendo la sequenza di montaggio visibile nel dettaglio della foto sotto.

Per ulteriori info: info@tobibike.it

